



材料

- 1000 克 A1 液体 
- 2000 克 A1 粉末 
- 10 克 A1 橙色颜料
- 1 平方米 EPS
- 1 平方米 A1 三轴纤维
- Thix A

工具

- 磅秤
- 杯子
- 刮刀
- 带搅拌机的钻孔机
- 搅拌棒
- 水





1 校准秤并称重1000克A1液体...



2 ...和2000克A1粉末。



3 将10克橙色颜料添加到A1液体中。



4 将A1粉末添加到A1液体中。



5 搅拌1分钟直到表面光滑。



6 在水中使用后，请直接清洁搅拌机。



7 用刮刀在EPS上涂一层薄薄的A1。



8 在仍然潮湿的情况下，直接在A1上用±1平方米的三轴纤维。



9 用刮刀从中心弄平三轴纤维。



10



11 向剩余的A1中添加1%的Thix A，并用搅拌棒充分搅拌。A1会变厚。



13 用抹刀将此混合物涂在面板表面上，以形成光滑的饰面层。让其固化±1小时。



15 最终结果，是一块坚固的面板，上面覆盖着一层薄薄的A1。